

携帯電話での充電器のご利用方法 (携帯電話にQRコード読み取り機能が必要です)

STEP1

充電器本体に記載されているQRコードを携帯電話で読み取り、認証用ページを開いてください。




STEP3

認証が完了すると充電器の画面が充電可能画面に切り替わります。充電器の案内に従って、充電をしてください。

STEP2

認証ページにてエコQ電IDとパスワードを入力してください。



ICカードでの充電器のご利用方法


STEP1

充電器のカードリーダ部にICカードをタッチしてください



STEP2

認証が完了すると充電器の画面が充電可能画面に切り替わります。充電器の案内に従って、充電をしてください。



エコQ電に関するお問い合わせ

〒566-8686
大阪府摂津市千里丘3丁目14-40
株式会社エネゲート
ソリューション事業開発室
エコQ電サポート係 宛

お電話・メールでのお問合せはこちらから
TEL:0120-006-311
受付時間 平日8:30~17:30(12:00~13:00を除く)
email:ecoqden@enegate.co.jp

会員登録方法

STEP1

下記のQRコードからエコQ電公式ページにアクセスしてください。
(充電器本体のQRコードからもアクセスできます。)

エコQ電
公式ページ用
QRコード



PCの方はこちら:

<http://qden.enegate.jp/enegate/pc/index.php>

STEP2

エコQ電トップページにて“新規登録”をクリックしてください。



スマートフォン



携帯電話

STEP3

利用規約に同意の上、ページの案内に従って、空メールを送信してください。ユーザー登録用のURLを記載したメールが返信されます。
(ドメイン指定受信設定をしている場合は解除が必要です。)

STEP4

登録用のURLにアクセスし、ユーザー情報を入力してください。



スマートフォン



携帯電話

STEP5

クレジットカード情報を入力する。

- ・電話番号
- ・カード氏名
- ・カード番号
- ・有効期限(月/年)
- ・セキュリティコード

STEP6

登録完了メールが届きます。記載されている会員情報は、充電器ご利用の際に必要となりますので、大切に保管してください。

エコQ電カードのお申し込み方法

ウェブからのお申し込み

右のQRコード(PCの場合はURL)から公式ページへアクセスいただき、お問い合わせページからエコQ電カードのお申し込みをしてください。
(先に会員登録が必要です。)



PCの方はこちら: <http://qden.enegate.jp/enegate/pc/index.php>

スマートフォンをお持ちの方はアプリでの利用が便利です

右のQRコードからアプリダウンロードページへアクセス、または「App Store」「Google Play™」にて「エコQ電」で検索して無料でダウンロードできます。



Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。