

魔法瓶やコーヒーサイホン等のガラス器具に、白いものや針状のキラキラしたものが付着する のですが？

原因

「フレークス減少」と呼ばれるものです

- 以下の時に見られる
- ・ ガラス成分であるケイ酸分がはがれ落ちた場合
 - ・ ガラス成分であるケイ酸分と水中のミネラル分(マグネシウム)が反応した場合

安全性

ミネラル分の一部なので問題ありません！

対策

容器に付着している時はよく洗浄してください

取れない時は？
10倍に薄めた食酢を付着している容器に入れ、
約1時間放置した後、柔らかいブラシ等でこする

水を長時間沸騰させたり、
何度も水を継ぎ足して使用したりすると
「フレークス現象」は起きやすくなる